Sport MP3 Waterproof

Manual de Usuario

Bidcom
TECNOLOGIA NOVEDOSA

Instrucciones Operacionales

Uso:

Mantenga presionado el Botón de on/off para prender el dispositivo. Se encenderá una Luz indicadora.
Para comenzar a escuchar Música hacer click en el Botón Play/Stop
Ud. podrá avanzar, retroceder de canción, aumentar y reducir el volumen.

Copiar archivos MP3 de la PC al reproductor:

Conecte el reproductor al puerto USB sacando el dispositivo como lo muestra la foto

El MP3 Waterproof se enchufa mediante USB a la computadora, de esta manera podrás cargarlo y también subir los temas que deseas escuchar mientras realizas tus deportes acuáticos o simplemente pasás un momento relajante en el agua.
2GB
Memoria Interna

Aparecerá el ícono de 'disco extraíble'. Ábralo y copie todos los archivos MP3 que desee. Remueva el 'disco extraíble' de la barra de herramientas antes de retirarlo

Recargar batería

Conecte el reproductor directamente a su PC. Debe cargarse inicialmente por una hora y media.

Modo sumergible

Mientras se opera el reproductor en el agua, asegúrese de usar los auriculares incluidos y de ajustarlos debidamente al enchufe. Colóquelos en sus antiparras detrás de su oreja y ajústelas con firmeza.
Al salir del agua seque inmediatamente.

Cualquier otra consulta que tengan, pueden contactarse con nosotros vía mail o llamando a los respectivos teléfonos de contacto que se encuentran a su disposición en nuestra web.